

## Használati utasítás

1. A termék használata 3-5 éves gyermekek számára javasolt, 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.
2. Használat előtt a gyermek gondviselője olvassa el figyelmesen a használati utasítást, a nem rendeltetésszerű használat a gyermek sérülését okozhatja. A használati utasítást kérjük őrizze meg.
3. A terméket nyílt lángtól / tűztől tartsa távol!
4. A terméket csak megfelelő körülmények között használja, az úttesttől és a forgalomtól távol!
5. A maximális megengedett terhelés 25kg.
6. Amennyiben a triciklit felnőtt irányítja, győződjön meg róla, hogy a gyermek lábai a tartón vannak! Mozgatáskor a pedálok megüthetik a gyermek lábait.

## Karbantartási utasítás

1. Kicsomagolás után a keletkező hulladékot kérjük kezelje megfelelően.
2. Az alkatrészeket ellenőrizze összeszerelés előtt.
3. Ennek elmulasztása a gyermek sérülését okozhatja.
4. Amennyiben az összeszerelés nem megfelelően történik, az a gyermek sérülését okozhatja.
5. A terméket semmilyen körülmények között ne terhelje túl!
6. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy forró környezetben.
7. Kerülje az ütközéseket!
8. A terméket kérjük óvatosan tisztítsa, nincs szükség nedves ruhával történő súrolásra, mert az a festés / díszítés sérülését okozhatja.
9. A hegesztett részeket természetes bázisú anyaggal tisztítsa a rozsdásodás elkerüléséért.
10. Amennyiben szatyrot / táskát erősítünk a termékre, a gyermek belegabalyodhat ami fulladást okozhat. Kérjük ne akasszon semmit a triciklire, és minden körülmények között felnőtt felügyelet mellett használja.

## Alkatrészek táblázata

731 000 / 731 006 (X658)

1. Kormány
2. Ülészék
3. Sárvédő
4. Ülészék
5. Hátsó kosár
6. Védő keret
7. Ponyva
8. Tolórúd
9. Első kerék
10. Első villa
11. Rövid összekötő rúd
12. Hátsó kerekek
13. Váz
14. Ülészék
15. Irányító rúd
16. Tengely
17. Kulacsstartó, csavarok, csengő

### Az összeszerelés lépései

1. Helyezze a sárvédőt a villa középre
2. Rögzítse a csavarokkal
3. Kapcsolja az első kereket a villához
4. Mindkét oldalon rögzítse csavarokkal
5. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva
6. Helyezze a kapcsolót a váz elejére

7. A fekete műanyag alkatrészsel húzza át a kormányon, és rögzítse azt középen a tricikli elejére
8. Helyezze fel a kormányt
9. Rögzítse megfelelően
10. A tengelyt húzza át a váz hátsó részén
11. A hátsó kerekeket illessze a helyükre és oldalról erősítse a tengelyhez
12. Az irányító rudat húzza át a váz hátsó részén lévő hengeren
13. A fekete műanyag alkatrészen keresztül erősítse fel csavarokkal
14. A vezető kábel hajlított végét erősítse a villa jobb oldalán található lyukhoz
15. A vezetőkábel másik végét erősítse a vezető rúd megfelelő részéhez
16. Az ülés vázát erősítse a főelemhez a csavarokkal
17. Az ülést erősítse az ülés vázához
18. Az ábrán látható módon tegye a helyére a védőkeretet
19. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
20. Illessze a hátsó tárolót a hát támlához
21. Hozza lyukakat egy szintbe, és rögzítse a tárolót a csavarokkal
22. Kattanásig hozza egy szintbe az állító nyílásokat
23. Rögzítse a kormányt
24. Tegye a helyére a tároló kosarat a hátsó kerekek között, és rögzítse csavarokkal

**Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó**

**1 db 10-es kulcs**