



A GARDÉ digitális sakkóra működtetési útmutatója

1. Jellemzők: alaphelyzet időzítése és előre beállítható visszazámláló, amely legfeljebb 10 órás intervallumot foglal magába.
- bónusz idő és késleltetés akár 59 másodpercig (0=kikapcsolás, - azonos vagy eltérő idő játékosonként)
 - beállítható riasztás, amikor a mérkőzésnek vége (1=bekapcsolás) - energiaellátás: 1x AA elem (1.5V)

2. Az óra elemei:

- ① < bal/jobb > ② < + > ③ < start/szünet/beállítás > (▶▶ / ⌚) ④ < - >
⑤ < Bekapcsolás/ ⑥ képernyők ⑦ akkumulátor fedél

Kikapcsolás >

3. Használati utasítások

3.1 Ki- és bekapcsolás: Kapcsolja be az órát az elem behelyezésével, majd nyomja meg a < Bekapcsolás/

Kikapcsolás> gombot. Az "ON" jelzésű gombbal bekapcsolja, míg az "OFF" jelzésű gombbal kikapcsolja a készüléket.

3.2 Az alaphelyzet időzítése: Amikor bekapcsoljuk a sakkórát a következők jelennek meg "0:00 00", ez az alaphelyzet időzítése.

[*] Állítsa be a <bal / jobb> billenőkapcsolót úgy, hogy az indulási oldal megfeleljen a felső oldalnak. Nyomja meg röviden a kezdéshez ▶▶ ⌚ gombot. A gyári beállítás nem növekszik, és a figyelmeztető hangjelzés ki van kapcsolva.

3.3 Visszazámlálás: a ugyanannyi időtartam mindkét játékosnak

Ha a képernyőn az alap időzítést látja, nyomja meg ▶▶ ⌚ gombot 2 mp-ig, hogy belépjen a visszazámlálás beállítási állapotba.

A bal oldalon lévő "óra" jelzés villogni kezd, nyomja meg < + > vagy < - > a felfelé, vagy lefelé lépéshez amíg el nem éri a szükséges időt. Nyomja meg a ▶▶ ⌚ gombot röviden, hogy a perc, majd a másodperc egységre váltszon. Ha jobbra halad, a balról töltött idő automatikusan másolódik. A jobb oldalon való áthaladás után növekedést (először bónusz idő, majd késleltetés) és végül a hangjelzést tapasztalhat. A következő gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával ▶▶ ⌚ leállítja a beállítási módot. Ekkor végezze el a 3.2 pontban leírtakat, a sakkóra további használatához.

b. különböző időtartam a játékosoknak

Ugyanaz az eljárás, mint a. pontban, az egyetlen különbség, hogy most megváltozik az idő a jobb oldalon. A beállítást úgy végezzük, mint ahogy az a. pontban. A játék a 3.2 pontban leírtakkal kezdődik.

3.3 Szünet: Játék közben nyomja meg röviden < ▶▶ ⌚ > gombot, majd nyomja meg újra a folytatáshoz.

3.4 Újraindítás: Kapcsolja be és ki az órát újra a < Bekapcsolás/Kikapcsolás > gombbal és állítsa vissza az órát az utoljára beállított időre. A gyári beállításhoz való rövidebb visszatérés érdekében vegye ki az akkumulátort.

Jegyzet: Ha a kijelző halvány, és a <bal / jobb> gomb nem működik, az elemeket a lehető leghamarabb cserélni kell.

4 Karbantartás

Tartsa távol naptól és magas hőmérséklettől, hogy elkerülje a kijelzők elfeketedését. Tartsa távol a maró folyadéktól és éles, kemény tárgyaktól. Tartsa távol a magas statikus tárgyaktól, például a képernyőktől stb. Ha hosszabb ideig nem használja az órát, vegye ki az elemeket.

Élvezze a sakkjátékot az Ön új GARDÉ sakkórájával.

A SchachQueen csapata

