

Használati utasítás

1. A termék használata 3-5 éves gyermekek számára javasolt, 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.
2. Használat előtt a gyermek gondviselője olvassa el figyelmesen a használati utasítást, a nem rendeltetésszerű használat a gyermek sérülését okozhatja. A használati utasítást kérjük őrizze meg.
3. A terméket nyílt lángtól / tűztől tartsa távol!
4. A terméket csak megfelelő körülmények között használja, az úttesttől és a forgalomtól távol!
5. A maximális megengedett terhelés 25kg.
6. Amennyiben a triciklit felnőtt irányítja, győződjön meg róla, hogy a gyermek lábai a tartón vannak! Mozgatáskor a pedálok megüthetik a gyermek lábait.

Karbantartási utasítás

1. Kicsomagolás után a keletkező hulladékot kérjük kezelje megfelelően.
2. Az alkatrészeket ellenőrizze összeszerelés előtt.
3. Ennek elmulasztása a gyermek sérülését okozhatja.
4. Amennyiben az összeszerelés nem megfelelően történik, az a gyermek sérülését okozhatja.
5. A terméket semmilyen körülmények között ne terhelje túl!
6. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy forró környezetben.
7. Kerülje az ütközéseket!
8. A terméket kérjük óvatosan tisztítsa, nincs szükség nedves ruhával történő súrolásra, mert az a festés / díszítés sérülését okozhatja.
9. A hegesztett részeket természetes bázisú anyaggal tisztítsa a rozsdásodás elkerüléséért.
10. Amennyiben szatyrot / táskát erősítünk a termékre, a gyermek belegabalyodhat ami fulladást okozhat. Kérjük ne akasszon semmit a triciklire, és minden körülmények között felnőtt felügyelet mellett használja.

Alkatrészek táblázata

731 001 / 731 007 (X611)

1. Kormány
2. Elsó tároló kosár
3. Sárvédő
4. Ülés
5. Üléspárnák
6. Védő keret
7. Ülés váz
8. Hátsó kerekek
9. Első villa
10. Első kerék
11. Vezető cső
12. Hátsó tároló kosár
13. Ponyva
14. Irányító kábel
15. Vezető rúd
16. Alkatrészek
17. Váz

Az összeszerelés lépései

1. Helyezze a sárvédőt a villa közepére
2. Rögzítse a csavarokkal középen
3. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva
4. Hozza az első kereket szintbe a villával
5. Rögzítse csavarokkal mindkét oldalon
6. Tegye az elülső kosarat a villa tetejére
7. Tegye a kormányt a helyére, erősítse a kis lyukhoz

8. Húzza meg a piros csavarokat
9. Csavarral erősítse a csengőt a kormányra
- 10.
11. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva
12. Helyezze a kapcsot a váz elejére
13. A fekete műanyag alkatrészrel húzza át a kormányon, és rögzítse azt középen a tricikli elejére
14. Helyezze fel a kormányt
15. Rögzítse megfelelően
16. A tengelyt húzza át a váz hátsó részén
17. A hátsó kerekeket illessze a helyükre és oldalról erősítse a tengelyhez
18. Az irányító rudat húzza át a váz hátsó részén lévő hengeren
19. A fekete műanyag alkatrészen keresztül erősítse fel csavarokkal
20. A vezető kábel hajlított végét erősítse a villa jobb oldalán található lyukhoz
21. A vezetőkábel másik végét erősítse a vezető rúd megfelelő részéhez
22. Az ülés vázát erősítse a főelemhez a csavarokkal
23. Az ülést erősítse az ülés vázához
24. Az ábrán látható módon tegye a helyére a védőkeretet
25. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
26. Illessze a hátsó tárolót a hát támlához
27. Hozza lyukakat egy szintbe, és rögzítse a tárolót a csavarokkal
28. Kattanásig hozza egy szintbe az állító nyílásokat
29. Rögzítse a kormányt
30. Tegye a helyére a tároló kosarat a hátsó kerekek között, és rögzítse csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó,,,,,1 db 10-es kulcs