

# K É Z I L A B D A K A P U

Vevői tájékoztató

MSZ:04-209/-1991. VTSZ:9506

## MŰSZAKI LEÍRÁS:

A kapufák fenyőfűrészáruból készülnek 80x80 mm. keresztmetszetben. A kapufák 6x160 szerkezet építő csavarral kerülnek összeépítésre. A hálótartó vasalat  $\frac{3}{4}$ " -os vascsőből a talajhoz való rögzítéséhez 50x30x2 zártszelvényből készül, a fa ,és a fém felületek , Helios zománcfestékekkel felület kezelve. A fa alkatrészek hullámpapírban a fém alkatrészek zsugorfóliában csomagolva kerülnek átadásra, mellékelve a szerelési egységcsomagot. Az egységcsomag egy pár kapuhoz szükségesek.

Fő méretek. szélesség: 3160 mm.

magasság: 2000 mm.

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Egy pár kapu tartozékai: | 2 db. Felső kapufa                    |
|                          | 2 db Álló kapufa                      |
|                          | 4 db. Felső ives hálótartó vasalat    |
|                          | 4 db. Alsó kitámasztó rögzítő vasalat |
|                          | 2 db. Összekötő vasalat               |
|                          | 1 db. Szerelési csomag                |

|                            |                      |        |
|----------------------------|----------------------|--------|
| Szerelési Csomag tartalma: | 8x100 kapupántcsavar | 56 db. |
|                            | M8 anya              | 60 db. |
|                            | M8 rugós alátét:     | 60 db. |
|                            | Hálóakasztó horog:   | 50 db. |

Szerkezeti csavar :6x160 2 db.

#### Szerelési utasítás:

A kapufát, sík felületen lefektetve, a felsőcsomópontban kell összeállítani, és rögzíteni a szerkezeti csavarral, úgy, hogy a derékszög biztosított legyen. Ezután, a felső íves vasalatot kell felszerelni, a felső csomópontban a vasalat furatain keresztül, átfúrjuk a kapufát, 8.5 mm-es fúróval, majd a 8x100-as kapupánt csavarral rögzítjük, a megfelelő anyák és rugósalátétek segítségével. A felső hálótartó vasalatok rögzítése után, kitámasztó vasalatot rögzítjük az oldalkapufák alsó részéhez, szintén a 8x100-as kapupánt csavarok, az anyák és a rugós alátétek segítségével. A kapu felállítása után, az összekötő vasalatot felszereljük a behegesztett 8x16 mm-es csavarokra és rögzítjük az M8 anyával és rugósalátéttel. A függőleges és vízszintes kapufákban, a háló akasztó horgot , kapunként 25 db-ot elosztva, becsavarjuk. A horgok helyét célszerű előfurni a megfelelő fúróval.

A KAPUKAT MINDEN ESETBEN RÖGZÍTENI KELL A TALAJHOZ! A keresztkapufára ható, horizontáliserő (950 N) kibírjon. Ezzel elkerülhető a kapuk esetleges felbillenése.

A NEM MEGFELELŐEN RÖGZÍTETT KAPUK ESETLEGES BALESETI SÉRÜLÉSEKÉRT, KÁROKÉRT A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET!