

Használati utasítás

1. A termék használata 3-5 éves gyermekek számára javasolt, 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.
2. Használat előtt a gyermek gondviselője olvassa el figyelmesen a használati utasítást, a nem rendeltetésszerű használat a gyermek sérülését okozhatja. A használati utasítást kérjük őrizze meg.
3. A terméket nyílt lángtól / tűztől tartsa távol!
4. A terméket csak megfelelő körülmények között használja, az úttesttől és a forgalomtól távol!
5. A maximális megengedett terhelés 25kg.
6. Amennyiben a triciklit felnőtt irányítja, győződjön meg róla, hogy a gyermek lábai a tartón vannak! Mozgatáskor a pedálok megüthetik a gyermek lábait.

Karbantartási utasítás

1. Kicsomagolás után a keletkező hulladékot kérjük kezelje megfelelően.
2. Az alkatrészeket ellenőrizze összeszerelés előtt.
3. Ennek elmulasztása a gyermek sérülését okozhatja.
4. Amennyiben az összeszerelés nem megfelelően történik, az a gyermek sérülését okozhatja.
5. A terméket semmilyen körülmények között ne terhelje túl!
6. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy forró környezetben.
7. Kerülje az ütközéseket!
8. A terméket kérjük óvatosan tisztítsa, nincs szükség nedves ruhával történő súrolásra, mert az a festés / díszítés sérülését okozhatja.
9. A hegesztett részeket természetes bázisú anyaggal tisztítsa a rozsdásodás elkerüléseért.
10. Amennyiben szatyrot / táskát erősítünk a termékre, a gyermek belegabalyodhat ami fulladást okozhat. Kérjük ne akasszon semmit a triciklire, és minden körülmények között felnőtt felügyelet mellett használja.

Az összeszereléskor alkalmazandó nyomaték 4Nm!

Alkatrészek táblázata

731 004 / 731 010

1. Kormány
2. Kormány-kosár
3. Sárvédő
4. Ülés
5. Hátsó tároló keret
6. Védőkeret
7. Háromláb
8. Tároló-zsák
9. Ponyva
10. Villa
11. Rövid összekötő rúd
12. Toló rúd
13. Váz
14. Vezető rúd
15. Első kerék
16. Hátsó kerék
17. Toló fogantyú
18. Egyéb alkatrészek

Az összeszerelés lépései

1. Helyezze a sárvédőt a villa középre
2. Rögzítse a csavarokkal
3. Kösse össze a kereket a villával
4. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva

5. Rögzítse csavarokkal az oldalakat...
6. ... a tengelyen és a váz megfelelő részein keresztül
7. A rögzítő csavart egy csavarkulccsal húzza meg
8. A művelet ugyanaz mindkét oldalon
9. Helyezze a kosarat a villa tetejére
10. Helyezze a kormányt a helyére az eszköz elején, pattintsa be a lyukba, és rögzítse a piros csavarral.
11. Illessze a háromlábát a váz közepéhez, és rögzítse csavarokkal
12. Húzza meg a csavarokat
13. Illessze az ülést a váz felső részéhez
14. Rögzítse az ülést csavarokkal
15. Az ülés két oldalán található rudakhoz csatlakoztassa a ponyvát
16. Rögzítse a kis csavarokkal
17. Illessze a védőkeretet a ponyva két oldalához
18. A rövid összekötőt illessze a váz végéhez
19. A vezetőkábelt akassza a villa jobb oldalához
20. A másik végét pedig a rövid összekötő rúdhoz
21. Erősítse fel a csavarokkal a megfelelő helyekre a tolórudat és a toló fogantyút
22. Tegye a helyére a tolókar rögzítőcsavarját a rövid összekötő rúdon
23. Tegye a helyére a hátsó tároló zsákot, rögzítse a csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó

1 db 10-es kulcs