

TF FB5202 (egyoldalas) cseretábla használati útmutató

Funkciók:

Futball játékos csere funkció
Sérülés/technikai szünet funkció

Műszaki adatok:

Méret (mm)	555*263*50
Akkumulátor	12 V 2200 mAH Lithium
Táp	12.6 V (1A)
Áramfelvétel	12 V Dc (kisebb, mint 0,4 A)
Kijelző kivitel	Zöld és piros 5 mm ledek
Látótávolság (m)	120
Kijelző	4 számjegy
Súly (Kg)	1,9
Szín	Fekete

Gombok:

ON/OFF	Ki és bekapcsolás
MODE	Csere és technikai szünet használata
Piros +	Érték növelése egy egységgel
Zöld +	Érték csökkentése egy egységgel

Kezelés:

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelzőn 4 db 0 karakter látható (0000)
2. A 0000 kijelzőn történő megjelenésekor alapvetően a játékos csere funkciót használhatja. Értékeket a színnek és a karakter szerinti elhelyezkedésnek megfelelő gombokkal emelhet karakterenként.
3. Nyomja meg a Mode gombot és a készülék a játékos csere módról technikai szünet módra vált a karakter értéke0-9-ig módosítható.

Figyelmeztetések:

- A készülék töltése előtt ellenőrizze a cseretábla, illetve töltő sértetlenségét. A töltés előtt kapcsolja le a készüléket az ON/OFF gomb segítségével.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, magas hőmérsékletnek és huzamosabb ideig erős napsugárzásnak.
- Kerülje a készülék savakkal, lúgokkal, hegyes, vagy éles tárgyakkal történő találkozását.

Származási hely: Kína

Forgalmazza:

S-Sport International Kft.

7030 Paks, Tolnai út 2.

Tel.: +36 30 784 1447

e-mail: info@sportsarok.hu