

Használati utasítás

1. A termék használata 3-5 éves gyermekek számára javasolt, 3 éven aluli gyermekek nem használhatják.
2. Használat előtt a gyermek gondviselője olvassa el figyelmesen a használati utasítást, a nem rendeltetésszerű használat a gyermek sérülését okozhatja. A használati utasítást kérjük őrizze meg.
3. A terméket nyílt lángtól / tűztől tartsa távol!
4. A terméket csak megfelelő körülmények között használja, az úttesttől és a forgalomtól távol!
5. A maximális megengedett terhelés 25kg.
6. Amennyiben a triciklit felnőtt irányítja, győződjön meg róla, hogy a gyermek lábai a tartón vannak! Mozgatáskor a pedálok megüthetik a gyermek lábait.

Karbantartási utasítás

1. Kicsomagolás után a keletkező hulladékot kérjük kezelje megfelelően.
2. Az alkatrészeket ellenőrizze összeszerelés előtt.
3. Ennek elmulasztása a gyermek sérülését okozhatja.
4. Amennyiben az összeszerelés nem megfelelően történik, az a gyermek sérülését okozhatja.
5. A terméket semmilyen körülmények között ne terhelje túl!
6. Kerülje a termék használatát párás, hideg vagy forró környezetben.
7. Kerülje az ütközéseket!
8. A terméket kérjük óvatosan tisztítsa, nincs szükség nedves ruhával történő súrolásra, mert az a festés / díszítés sérülését okozhatja.
9. A hegesztett részeket természetes bázisú anyaggal tisztítsa a rozsdásodás elkerüléseért.
10. Amennyiben szatyrot / táskát erősítünk a termékre, a gyermek belegabalyodhat ami fulladást okozhat. Kérjük ne akasszon semmit a triciklire, és minden körülmények között felnőtt felügyelet mellett használja.

Alkatrészek táblázata

731 002 / 731 008 (0988)

- 1. Kormány**
- 2. Kormány-kosár**
- 3. Sárvédő**
- 4. Ülés**
- 5. Hátsó kerekek**
- 6. Első kerék**
- 7. Villa**
- 8. Háttámla**
- 9. Vezető rúd**
- 10. Hátsó kosár**
- 11. Rövid összekötő rúd**
- 12. Védő keret**
- 13. Ülés váz**
- 14. Toló fogantyú**
- 15. Ponyva**
- 16. Ülés / támla borítás**
- 17. Váz**
- 18. Egyéb alkatrészek**

Az összeszerelés lépései

- 1. Helyezze a sárvédőt a villa középre**
- 2. Rögzítse a csavarokkal**
- 3. Kapcsolja az első kereket a villához**
- 4. Mindkét oldalon rögzítse csavarokkal**
- 5. Kapcsolja a villát a vázhoz a vázon lévő hengeren áttolva**

6. Helyezze a kosarat a villa tetejére
7. Kösse össze a kormányt és a villát a kis lyukon keresztül
8. A csengőt rögzítse a kormányhoz csavarokkal
9. Helyezze a hátsó kerékgyűrűket a váz megfelelő részére
10. A fekete gomb megnyomásával bármikor eltávolíthatjuk
11. Erősítse a kerék kupakokat a helyükre
12. Helyezze a gumigyűrűket váz függőleges végének aljára és tetejére
13. A rövid összekötő rudat csúsztassa keresztül a vázon lévő hengeren
14. A vezetőkábelt akassza a villa jobb oldalához a kis lyukon keresztül
15. Illessze a vezető rudat a váz hátsó részéhez, és csavarozza hozzá
16. Pattintsa a helyére az illesztést az ülés-váz mögött
17. A csavarokkal rögzítse a vázat
18. Tegye a helyére az ülést
19. A csavarokkal rögzítse
20. Illessze a helyére a védőkeretet
21. Ügyeljen a megfelelő felhelyezésre
22. Illessze a háttámlát a ülés-vázhoz
23. Illessze a helyére a ponyvát a fekete lyukon keresztül
24. Rögzítse a csavarokkal
25. Erősítse a toló kart a váz hátsó irányító rúdjaához
26. Rögzítse a kulacs tartót
27. Az első kosarat rögzítse a váz első részéhez a csavarokkal

Szükséges szerszám: 1 db csillag csavarhúzó

1 db 10-es kulcs