

HASZNÁLATI és KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

görcsolyához

Spartan Predator - 303

(típus és márka megnevezés, cikkszám)

Termék megnevezése: speciális sporteszköz, görcsolya
Rendeltetése: általános tömegsport
Termék osztályba sorolása: az MSZ EN 13843:2009 szabvány alapján a görcsolya

„A” osztályba tartozik.
A korcsolya terhelhetősége: 20-100 kg közé esik

„B” osztályba tartozik.
A korcsolya terhelhetősége: 20-60 kg közé esik

Jellemző tulajdonságok:

Termék max. terhelhetősége: 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg
Csapágy: ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7
Kerék: Öntött PU
Váz: fém, erősített műanyag
Felső rész: kemény héj csatos, kemény héj fűzős
 szoft, fűzős és tépőzáras

Védőfelszerelés: Védőfelszerelés (kéz-, térd-, könyök- és fejkendő - EN1083 európai szabvány által jóváhagyott) használata kötelező!

FIGYELEM! VESZÉLYES SPORTSZER!

Használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Ajánlott felhasználási terület:

Száraz, sík, sima, szilárd burkolat, a közút járdának minősülő területe, valamint, speciális zárt pályák, terek. Vizes, csúszós, jeges felületen történő használata balesetveszélyes. Nedves, vizes burkolaton és a lejtőkön a fékezés hatásossága és a kerekek tapadása jelentősen romlik!

Ugratáshoz, lépcsőzésre és egyéb trükkökre nem alkalmas! Télen, jeges felületen a görcsolyát használni tilos! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodások nem garanciálisak.

Használat módja:

Kiskorúak csak szülői felügyelet mellett használják, görcsolyázni tanulók klubokban. Használja óvatosan, mert nagy ügyességet igényel, hogy elkerülhető legyen az elesés vagy összeütközés, ami a használó vagy harmadik személy sérülését okozhatja. Közúti forgalomban és az út úttestnek minősülő részén használni tilos és életveszélyes. Ha mégis közútra vagy forgalomba kerül / téved vele, mindig tartsa be a közlekedési szabályokat és jelzéseket.

Karbantartás:

- Általános elvek:** A görcsolya biztonsága rendszeres karbantartás mellett biztosítható. Minden használat előtt nézze át, hogy az összes anya és csavar szorosan és biztonságosan rögzített legyen. A kilazult alkatrészek komoly sérülést okozhatnak nem csak saját, de harmadik fél testi épségében is. Ha az anyacsavar szabadon forgatható a csavaron szerszám használata nélkül, akkor ne használja mindaddig a görcsolyát, amíg az anyacsavart ki nem cserélték. A cipő, a görgők és a csapágyak javítását, karbantartását bízza szakmühelyre, vagy forduljon a szaküzlethez segítségért. A javítás során a cserélő alkatrészek eredeti gyári kivitelűek legyenek. A használat során keletkezett éles éleket távolítsa el!
- Csatok és rögzítések:** A csatszerkezet súlyos sérülését okozhatja a helytelen használat. Ne szorítsa meg túlságosan!
- Csapágyak:** A vásárolt modelltől függően a görcsolya csapágya lehet műanyag vagy fém. A nylon berakással / csapággal ellátottak nem igényelnek karbantartást, az elhasználdott görgőt teljes egészében ki kell cserélni. A fém csapágygolyók karbantartás igényelnek. A csapágygolyó gördülését akadályozza a homok, ezáltal nő a csapágyak kopása és csökken a korcsolya sebessége. A kerekek csapágyazása akkor megfelelő, ha azok akadozás és túlzott játégmentesen, könnyen forognak. Hosszabb használat után előfordul, hogy az agyak akadozó forgása beállítással már nem szüntethető meg. Ennek megfelelően a csapágyakat a használati idő

függvényében olajozni / zsírozni kell.

Csapágyak cseréje. A kopott csapágyakat ki kell cserélni! Alkalmazható csapágyak: 608Z (mindennapi használóknak), ABEC 1, 3, 5, 7 (minél magasabb az ABEC szám, annál nagyobb a csapágy tartóssága, pontossága). Gyárilag az összes csapágy be van zsírozva, nincs szükség további kenésre. A csere folyamata: 1. Szerelje le a kerekeket az alvázzól! 2. Szerelje le a csapágyat a kerékről a megfelelő szerszámmal! 3. Szerelje le a görgőkösarat és a második csapágyat! 4. Tisztítsa meg a csapágyat egy tiszta ruhával (ha szárítani kell, hagyja kiszáradni), vagy cserélje ki egy új csapágyra! 5. Tegye be a csapágyakat a kerékbe! 6. Tegye be a görgőkösarat és a második csapágyat és húzza meg a csavarokat!

4. *Tengelycsavarok:* A korcsolya használatával a tengelycsavarok meglazulhatnak. Korcsolyázás előtt mindig vizsgálja át a kerekeket és győződjön meg arról, hogy a tengelycsavarok és az anyák biztonságosan rögzítve vannak.
5. *Fékek:* A biztonság érdekében a görkorcsolyák (páronként az egyik) sarokfékkel vannak ellátva. Amennyiben kopottak, cserélje őket!
6. *Tisztítás:* Tartsa tisztán és jól karbantartva a görkorcsolyát! A külső részek tisztítása langyos vízzel, kivehető belső részek semleges hatású folyékony mosószerrel max. 30° C hőmérsékletű vízben.

Praktikus tanácsok:

1. A görkorcsolyázás ügyességet kíván az esések, ütközések vagy balesetek elkerüléséhez. A súlyos balesetek zöme a tanulás első hónapjában történnek!
2. A görkorcsolyát először zárt térben próbálja ki. A biztonsága és komfortérzete érdekében fontos, hogy a megfelelő méretet vásárolja.
3. Tanuljon meg biztonságosan megállni. Amíg nem sajátította el teljesen a megállás technikáját, addig kerülje a dombos, emelkedős / lejtős részeket.
4. Ne korcsolyázzon rossz látási viszonyok között. Görkorcsolyázás közben legyen mindig éber, és legyen tekintettel másokra.
5. A horzsolásokat megelőzheti (a védőfelszerelés viselésén felül) hosszú ujjú felső és nadrág viselésével. A védőfelszerelés rögzítésénél – gyerekek esetében – ajánlott felnőtt felügyelete.

Tilos a görkorcsolyán bármilyen átalakítást és módosítást végezni, mert az balesetveszélyes!

Forgalmazó: Spartan Sport Gmbh – 1220 Wien, Hermann Gebuer str. 9.

Származási hely: Eu.

Gyártási hely: Kína